

# U 型钢走线架安装方式图解

## (1) 上几下几丝杆吊装



### 配件清单:

U 型钢走线架	2 米/根
上几型件	2 个/处
下几型件	2 个/处
膨胀螺丝	4 个/处, 2 个/上几型件
丝杆	2 根/处, 根据实际高度

备注: 对接块 2 个/根, 吊装间距 1.5 米/处, 根据实际情况选择。

## (2) 上几下角铁丝杆吊装



### 配件清单：

U 型钢走线架	2 米/根
上几型件	2 个/处
下角铁件	2 个/处
膨胀螺丝	4 个/处，2 个/上几型件
丝杆	2 根/处，根据实际高度

**备注：对接块 2 个/根，吊装间距 1.5 米/处，根据实际情况选择。**

### (3) 型材吊装/机柜支撑



#### 配件清单:

U 型钢走线架	2 米/根
万用连接板	4 个/处
主梁吊挂型材	2 根/处, 根据实际高度
膨胀螺丝	4 个/处, 2 个/万用连接板 (上)

**备注: 对接块 2 个/根, 吊装间距 1.5 米/处, 根据实际情况选择。**

**主梁吊挂型材和走线架连接方式有多种, 可灵活选择。**

**将图例反转, 即得机柜支撑。**

## (4) 型材双层支撑



### 配件清单:

U 型钢走线架	2 米/根
万用连接板	4 个/处
主梁吊挂型材	2 根/处, 根据实际高度

备注: 对接块 2 个/根, 吊装间距 1.5 米/处, 根据实际情况选择。

上海娜百电气有限公司

地址: 上海市金山工业园

Tel: 18321975780 梅先生

服务热线: 021-5761 1621

邮箱: [nabaidianqi@163.com](mailto:nabaidianqi@163.com)

网址: [www.nabaidianqi.com](http://www.nabaidianqi.com)